Koblenz®

MANUAL DE USUARIO

ESTUFAS



Antes de operar este aparato lea cuidadosamente las Instrucciones de Uso

Modelos: EK-1131**, EK-3131**, EK-5131**, EK-6131**, EK-6231**, EE-1131**, EE-6131** y EE-7131**.

** Estos modelos pueden ser seguidos o no de alguna o algunas de las letras de la “A” a la “Z”.

* Seguido o no de alguna o algunas de las letras: A ó B ó G ó N ó F.

** Estos modelos pueden ser seguidos o no de alguna o algunas de las letras de la “A” a la “Z”.

19-1111-14-5 C

ACCESORIOS:

En el interior del horno encontrará empacado, según el modelo de su estufa:

- Comal removible (según modelo).



- 3 ó 2 parrillas (según modelo).



- 1 ó 2 parrillas en el horno (según modelo).

(Para modelos con copete)
Su estufa podrá contar con los siguientes accesorios.

- El respaldo superior (copete).

◎◎◎◎ (4)

- rondanas planas.

TTTTTTTT (8)

- pijas.

(2)

- soportes copete.

- Canastilla para freidora de aire.

NOTAS:
1. Con presionar una vez el botón ⏱/🕒 podrá cambiar la pantalla a modo reloj o modo timer.
2. Aún cuando su pantalla esté en modo reloj, el timer continuará el conteo regresivo programado.

Para programar su Freidora de Aire/Convección:

Para activar la función siga las instrucciones siguientes:
Presione el botón **"Freidora de Aire"** y manténgalo presionado, se iluminará y comenzará a parpadear el LED rojo al lado de la pantalla; en la pantalla comenzará a parpadear "0:00" y sin dejar de presionar; ajuste los minutos y las horas presionando al mismo tiempo el botón "+" ó "-" (si mantiene presionado el botón "+" ó "-" , el avance será más rápido).
Inmediatamente que ajuste el tiempo deseado (solo podrá ser de 5 minutos a 2 horas), deje de presionar los botones e iniciará el conteo regresivo, al terminar el conteo sonará la alarma y el LED se apagará. Podrá detener la alarma presionando cualquier botón excepto **"Luz " y "Freidora de Aire/Convección"**.

Si desea cancelar la operación de **"Freidora de Aire/Convección"** programado con el timer, presione 5 segundos el botón **"Freidora de Aire/Convección",** automáticamente se apagará el LED rojo, indicando cancelada la operación, el conteo regresivo quedará en "0:00".

NOTAS:

1. Si programó un tiempo en la **Freidora de Aire/Convección**, el LED rojo siempre estará parpadeando indicando que está activa la función.
2. Con presionar una vez el botón ⏱/🕒 podrá cambiar la pantalla a modo reloj o modo timer.
3. Aún cuando la pantalla esté en modo reloj, la **Freidora de Aire/Convección** continuará trabajando en función del conteo regresivo programado.

NOTA: El tiempo de programación de la **"Freidora de Aire/Convección"** será máximo de 2 hrs.

Canastilla para la función de Freidora de Aire:

Su estufa cuenta con una canastilla para poner los alimentos que desea cocinar en la función de **Freidora de Aire**.

El diseño de esta canastilla permite que el calor rodee la comida en todos los ángulos haciendo que los alimentos queden crujientes.

Para evitar escurrimientos en su horno al usar su canastilla para freír, coloque una charola (no incluida) sobre el piso del horno.



Luz del horno:
Para encender o apagar la luz del horno, presione el botón 💡

MODELOS CON FREIDORA DE AIRE/CONVECCIÓN

Su estufa está equipada con **"Freidora de Aire/Convección"**, el cual le permite cocinar alimentos saludables con menos grasa y crujientes en menos tiempo.

Se debe tomar en cuenta que los alimentos en rebanadas delgadas o pequeñas se cocinan más rápido, por lo que es recomendable realizar un ajuste en el tiempo de cocción según el tipo de alimento y el tamaño. Se recomienda monitorear el platillo continuamente.

! ADVERTENCIA

"Para activar la función "Freidora de Aire/Convección", asegúrese de tener el horno prendido.



Para uso de la función **"Freidora de Aire",** es importante verificar que el horno esté prendido en la temperatura deseada en los grados en color rojo, para posteriormente seleccionar el botón de **"Freidora de Aire"**

! ADVERTENCIA

"Al encender su Freidora de Aire/Convección, éste permanecerá activo hasta que lo apague".



Si su estufa cuenta con doble interruptor (Excepto modelo Dijon) y con **"Freidora de Aire/Convección";** para activar y desactivar presione el interruptor rojo.



Si su estufa cuenta con "Freidora de Aire/Convección", reloj digital y timer. (Modelo Berna Fig. 1), primero seleccione la temperatura deseada en los grados marcados en la perilla del horno y posteriormente seleccione la función correspondiente.

NOTA:
La función de "Freidora de Aire/Convección"se usa también para cocinar con Convección.



Figura 1

Al conectar su estufa la pantalla del reloj indicará parpadeando "12:00".

Para programar hora:

Estando en modo reloj (12:00), mantenga presionado el botón ⏲ y en la pantalla comenzarán a parpadear "12:00" (o la hora que esté visualizando en la pantalla) y sin dejar de presionarlo ajuste la hora y los minutos con los botones "+" ó "-" (si mantiene presionado el botón "+" ó "-" , el avance será más rápido).

Para programar timer:
Presione una vez el botón ⏲ y aparecerá en la pantalla "0:00" y sin dejar de presionarlo en la pantalla comenzará a parpadear "0:00"; ajuste los minutos y las horas presionando al mismo tiempo el botón "+" ó "-" (si mantiene presionado el botón "+" ó "-" , el avance será más rápido). Inmediatamente que usted ajuste el tiempo deseado, deje de presionar los botones e iniciará el conteo regresivo hasta llegar a "0:00", al término sonará la alarma. Usted podrá detener la alarma presionando cualquier botón excepto **"Luz " y "Freidora de Aire".**

INSTALACIÓN:

- Lea completamente este **MANUAL** antes de solicitar la instalación de su estufa y proceder a su uso.
- La instalación y/o conexión apropiada es su responsabilidad. Un técnico calificado o de servicio debe instalar esta estufa.
- Se recomienda realizar la reparación de su estufa a través de los **Centros de Servicio Autorizados.**
- Retire los elementos de empaque y coloque los accesorios de la estufa.
- Antes de instalar su estufa, verifique qué tipo de gas se surte en su domicilio.
- La instalación debe ser realizada por una persona capacitada, instale los gabinetes y campana de la cocina por encima de la estufa, en la distancia indicada por el fabricante.

! ADVERTENCIA

La estufa está diseñada para trabajar a una presión de operación de 2,75 kPa para Gas L.P. y a 1,76 kPa para Gas Natural.
Esta estufa está ajustada para trabajar con Gas L.P., si necesita usar Gas Natural, llame a cualquier Centro de Servicio Autorizado.

- Deje un espacio libre mínimo de 2 cm a los lados y atrás de la estufa.
- Para reducir el riesgo de incendio deje un espacio libre mínimo de 76 cm entre la cubierta de la estufa y el extractor o cualquier alacena.
- Coloque su estufa cerca de un tomacorriente de pared con conexión a tierra y no use extensiones eléctricas o contactos múltiples.

INSTALACIÓN DEL RESPALDO SUPERIOR (Copete) según modelo:



Dibujo A



Dibujo B

1. Retire el empaque.
2. Coloque el respaldo superior (copete) en la estufa.
3. Coloque las 4 rondanas planas en las 4 pijas.
4. Guíe las pijas con rondana en los orificios del respaldo superior (copete) y la cubierta de su estufa de arriba para abajo (Dibujo A), aquí tiene que usar una llave de 1/4", empujando la pija hacia abajo y roscándola, para que abra el agujero de la cubierta y se fije a la misma.
5. Apriete las pijas hasta sentirlas firmes sin llegar a barrerlas.
6. Atornille firmemente con las 4 pijas los 2 soportes copete al respaldo superior (copete) con la cubierta superior de su estufa. (Dibujo B).
   El soporte copete tiene 2 orificios, coloque el lado del orificio pequeño hacia el interior del copete y atorníllelo. El lado del orificio grande va atornillado hacia la cubierta.

! ADVERTENCIA

- **Para reducir el riesgo de incendios evite instalar gabinetes, alacenas y campana de cocina por encima de la estufa a una distancia menor de 76 cm tanto para estufas de piso como para empotrar.**
- **Asegúrese que los muebles instalados junto a la estufa puedan resistir una temperatura de hasta 95° C, sin deformarse.**

INSTALACIÓN DE SU ESTUFA:

- La instalación debe ser realizada por una persona capacitada.

ESPACIOS ENTRE MUEBLES:

- **Espacios entre muebles:**
  Para la instalación de su estufa de empotrar es necesario dejar los siguientes espacios libres entre los muebles de su cocina.





! ADVERTENCIA

Para mover o cargar su estufa, no lo haga sujetándola de la jaladera de la puerta del horno, **puede dañar el vidrio y romperlo.**

Para mover la estufa, sujétela con una mano por la parte posterior de la cubierta y con la otra por debajo del frente perillas, abriendo ligeramente la puerta del horno, para acceder al espacio.



ESTUFA DE EMPOTRAR:

- La estufa está preparada de fábrica para empotrarse. Tipo Slide-In (para que sea deslizada sobre la cubierta de su cocina).
- Corte en la cubierta de la cocina:
  Para la instalación es rigurosamente necesario seguir y respetar las dimensiones y especificaciones indicadas del corte de la cubierta de su cocina como se muestra en la figura 1. El corte que se hace en la cubierta de su cocina es para proporcionar un apoyo fijo al equipo de empotrar y así tener una adecuada presentación. (Fig.1)



Figura 1

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL USO ÓPTIMO DE LOS QUEMADORES DE CUBIERTA.

- Utilice ollas o utensilios de diámetro mayor al de los quemadores y con fondo plano, para evitar que la flama sobresalga del fondo de los mismos. De esta manera, obtendrá un menor consumo de gas y un mejor rendimiento de su estufa.
- Para el caso del quemador triple flama no usar utensilios mayores a 30 cms.

Mal



Bien

- Una vez que comience a hervir el agua, regule la flama a un nivel inferior lo suficiente para mantener el hervor.
- Debe tener mucho cuidado al cocinar con aceites y grasas, ya que estos pueden sobrecalentarse y encenderse.

MODELOS CON CAPELO DE CRISTAL TEMPLADO

Cuando desee usar su estufa con capelo, debe levantarlo, hasta quedar en posición vertical sin que tenga que sostenerlo.
Cuando termine de usarla, baje el capelo suavemente hasta que quede apoyado sobre la cubierta. **Este capelo no está diseñado para cocinar encima de él.**
Las bisagras están calculadas para disminuir el riesgo de ruptura del capelo de cristal ya que amortiguan el golpe que recibiría al chocar con la cubierta, en caso de que accidentalmente se resbalara. Sin embargo, debe bajarlo y subirlo **siempre con mucho cuidado** ya que se trata de una pieza frágil.
Nota: El capelo viene ya instalado en los modelos de estufa correspondientes.
Cerrar el capelo si los quemadores están apagados y fríos.

MODELOS CON PARRILLAS DESLIZABLES EN EL HORNO

La estufa cuenta con 2 parrillas, una de ellas (inferior) se desliza al abrir y cerrar la puerta del horno.
Ambas parrillas tienen 2 posiciones, colóquelas de acuerdo a sus necesidades.

CONSEJOS GENERALES

Para el óptimo uso de su horno:

- Precaliente el horno de 10 a 15 minutos antes de introducir los alimentos en su interior.
- Para que sus alimentos queden bien horneados, coloque la parrilla del horno en los niveles superiores del mismo.
- Si desea una mejor cocción en la parte inferior de sus alimentos, ubique la parrilla del horno en los niveles inferiores.

MODELOS CON RELOJ DIGITAL EN FRENTE PERILLAS

Si su estufa cuenta con Freidora de Aire/Convección, reloj digital y timer. (Fig. 7).



Figura 7

Al conectar su estufa la pantalla del reloj indicará parpadeando "12:00".

Para programar hora:

Estando en modo reloj (12:00), mantenga presionado el botón ⏲/🕒 y en la pantalla comenzarán a parpadear "12:00" (o la hora que este visualizando en la pantalla) y sin dejar de presionarlo ajuste la hora y los minutos con los botones "+" ó "-" (si mantiene presionado el botón "+" ó "-" , el avance será más rápido).

Para programar timer:
Presione una vez el botón ⏲/🕒 y aparecerá en la pantalla "0:00" y sin dejar de presionarlo en la pantalla comenzará a parpadear "0:00"; ajuste los minutos y las horas presionando al mismo tiempo el botón "+" ó "-" (si mantiene presionado el botón "+" ó "-" , el avance será más rápido). Inmediatamente que usted ajuste el tiempo deseado, deje de presionar los botones e iniciará el conteo regresivo hasta llegar a "0:00", al término sonará la alarma. Usted podrá detener la alarma presionando cualquier botón excepto **"Luz " y "Freidora de Aire/Convección".**

NOTAS:
1. Con presionar una vez el botón ⏲/🕒 podrá cambiar la pantalla a modo reloj o modo timer.
2. Aún cuando su pantalla esté en modo reloj, el timer continuará el conteo regresivo programado.

Luz del horno:
Para encender o apagar la luz del horno, presione el botón ☼

PARA SU SEGURIDAD:

ASEGÚRESE QUE LOS MUEBLES INSTALADOS JUNTO A LA ESTUFA PUEDAN RESISTIR UNA TEMPERATURA DE HASTA 95°C.

PREPARACIÓN DE LA ESTUFA DE EMPOTRAR:

Después de haber realizado el corte de la cubierta es necesario:

1. Cerrar la llave de alimentación de gas de su casa y manténgala así hasta que se termine de conectar la estufa.
2. Acerque la estufa frente al lugar donde quedará empotrada.
3. Retire las parrillas, quemadores superiores y sus tapas. Para modelos con capelo, también retírelo (Seguir las instrucciones indicadas en "CAPELO" Pag. 25).
4. Realice la conexión de Gas tal y como se indica en la sección "CONEXIÓN DE GAS" (Dibujo C).
5. Realice la conexión eléctrica tal y como se indica en "CONEXIÓN ELÉCTRICA" (Dibujo D).
6. Cargue la estufa y descanse los soportes de carga de la misma en la orilla del corte de la cubierta, deslíce la estufa hacia atrás hasta el fondo (Fig. 2).

ADVERTENCIA:

TENGA CUIDADO DE NO APLASTAR LOS TUBOS DE COBRE DE LA ALIMENTACIÓN DE GAS O EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

7. Coloque nuevamente los quemadores superiores con sus tapas y las parrillas, para los modelos con capelo, reinstálelo de nuevo (Seguir las instrucciones indicadas en "CAPELO" Pag. 25).
8. Abra la llave de suministro de gas de su casa.

ADVERTENCIA

NO OBSTRUYA LAS RANURAS DE VENTILACIÓN que se encuentran en la parte inferior de su estufa. Asegúrese de que éstas tengan un ESPACIO MÍNIMO de separación de 10 cm del suelo.

EL OBSTRUIR LAS RANURAS DE VENTILACIÓN PODRÍA GENERAR PROBLEMAS DE COMBUSTIÓN DEL QUEMADOR DEL HORNO QUE DERIVEN EN UNA ACUMULACIÓN DE GASES NOCIVOS QUE PUEDEN OCASIONAR UN ACCIDENTE.

IMPORTANTE

CUALQUIER PROBLEMA QUE EL PRODUCTO PRESENTE A CONSECUENCIA DE UNA INCORRECTA INSTALACIÓN, NO ES RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE.



Fig. 2

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar daños a los tubos internos de su estufa, asegúrese que durante la conexión de alimentación de gas, se utilicen 2 llaves Españolas. **CUIDADO.** El utilizar una sola llave puede dañar internamente su estufa y generar posibles fugas de gas en su instalación. Utilícelas de la siguiente manera:



a) Una llave Española de 11/16 de pulgada **para sostener y evitar el giro** del conector de alimentación fijo de su estufa.

b) Una llave Española de 3/4 de pulgada **para apretar** la terminal campana de 3/8 de pulgada del tubo flexible de alimentación de gas.

CONEXIÓN DE GAS (No proporcionada)



Dibujo C

1. Verifique que su instalación de gas cuente con un regulador, si no es así, instale uno a la línea principal. (Dibujo C).
2. Continúe con tubo de cobre de 3/8 de pulgada de diámetro, con campanas de 3/8 de pulgada en los extremos.
3. Instale una válvula de paso manual a la línea principal de gas, en un lugar de fácil acceso.
4. Continúe con tubo de cobre flexible de 3/8 de pulgada de diámetro con campanas de 3/8 de pulgada en los extremos, haciendo uno a tres rizos de 30 cm de diámetro cada uno aproximadamente.
5. Acerque la estufa al sitio donde quedará instalada permanentemente y conéctela a la tubería flexible de gas.
   Si su estufa cuenta con Control Electrónico Touch; para apretar la tubería flexible haga contratuerca con una llave española de 11/16 de pulgada y apriete con una llave española de 3/4 de pulgada".
6. Conecte a la entrada de gas de la estufa un conector Cople-Niple hembra de 3/8 de pulgada NPT y salida macho para campana de 3/8 de pulgada. Esto aplica para todas las estufas a excepción de modelos con Control Electrónico Touch que ya no requieren esta conexión.
7. Conecte la terminal campana de 3/8 de pulgada del tubo flexible al conector instalado en la estufa.

NOTA:
- **Selle todas las conexiones**
- **Cheque con agua jabonosa que no existan fugas.**
- **Si la instalación no es nueva, limpie los tubos de cobre para evitar que se tapen las espreas.**
- **Nunca utilice manguera flexible con y sin recubrimiento de alambres de acero inoxidable para su instalación.**

REGULACIÓN DEL QUEMADOR DEL HORNO



Dibujo I

Nota: Se recomienda que esta operación la realice un técnico calificado.

Si la flama del horno es amarilla o se separa del quemador:

1.- Retire la parrilla del horno deslizándola hacia usted hasta el tope, levante la parte frontal y jálela hacia afuera. (Dibujo I).



Dibujo J

2.- Para retirar el piso del horno:
- Sujételo de las ranuras laterales.
- Empuje el piso del horno hacia adentro para destrabarlo de la parte frontal del marco del horno. (Dibujo J).



Dibujo K

- Jale el piso del horno hacia arriba y sáquelo. (Dibujo K).



Dibujo L

3.- Afloje el tornillo regulador. (Dibujo L).

4.- Gire el regulador un poco, permitiendo más entrada de aire primario para flamas amarillas, o gire el regulador en sentido contrario, para cerrar la entrada del aire y evitar flamas que se separen.

5.- Encienda el horno.

6.- Verifique que las flamas sean azules y que no se separen del quemador.
7.- Si la flama no es azul repita el paso 4.
8.- Al finalizar apriete nuevamente el tornillo del regulador.
9.- Reinstale el piso del horno:
- Sujete el piso del horno de las ranuras laterales.
- Deslice el piso del horno hasta que sus soportes traseros se introduzcan en las ranuras que se encuentran en el respaldo del horno.
- Empuje el piso del horno hacia abajo y al mismo tiempo jálelo hacia usted hasta que se introduzca el piso del horno en el marco del horno.

10.- Coloque la parrilla del horno.

REGULACIÓN DE LOS QUEMADORES SUPERIORES



Tubo regulador

Los quemadores de su estufa están regulados, sin embargo, debido a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar y variaciones en el suministro de gas, se puede originar una mezcla pobre de oxígeno generando en los quemadores superiores puntas amarillas en las flamas; por consiguiente es necesario regular la entrada del aire primario como a continuación se menciona a fin de obtener una flama de color azul.

Si el quemador presenta puntas amarillas se requiere aumentar la entrada de aire primario. Si las flamas se desprenden del quemador o se apagan, debe reducir la entrada de aire primario.



Anillo regulador

Para la regulación, retire los quemadores y afloje con la mano en sentido contrario a las manecillas del reloj, el tubo regulador el cual sale junto con el anillo regulador de aire. Desplace hacia abajo si requiere más aire y hacia arriba si requiere disminuir. Coloque nuevamente el tubo regulador en la estufa apretando firmemente con la mano en sentido de las manecillas del reloj, coloque los quemadores y enciéndalo. Se tienen que obtener flamas azules.



Nota: Se recomienda que esta operación la realice un técnico calificado.

MODELOS CON QUEMADOR "SUPERNOVA"

Si su flama es amarilla o se desprende del quemador, se recomienda llamar a Servicio Técnico para que realice esta operación un técnico calificado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA



Dibujo D

Conecte su estufa a un contacto aterrizado de 127V ~ 60Hz (Dibujo D).

La clavija de esta estufa tiene tres puntas (aterrizado) y debe conectarse a un tomacorriente de pared con conexión a tierra para evitar descargas eléctricas, si no tiene un tomacorriente de este tipo, recomendamos que lo instale un electricista debidamente calificado de acuerdo con las normas y disposiciones del código eléctrico nacional.

Nota: Bajo ninguna circunstancia remueva o corte la punta de tierra de la clavija.

COMO USAR SU ESTUFA

En la parte frontal superior y de acuerdo con el modelo de su estufa, se encuentran los botones y perillas que sirven para el control y ajuste de los quemadores, encendido electrónico de los quemadores de cubierta, luz del horno y reloj digital / control electrónico touch.

MODELOS CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE QUEMADORES DE CUBIERTA CON BOTÓN.

- Presione el botón de encendido eléctrico y al mismo tiempo que presione, gire la perilla del quemador correspondiente en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta llevarlo a la posición marcada como "MÁX" aproximadamente a 90º.



Dibujo E

Dibujo F

- El botón está ubicado en la parte superior de la estufa, a un lado de la perilla del horno. Ver símbolo "⚡" (Dibujo E).
- Una vez encendido, gradúe la intensidad de acuerdo a su necesidad.
- Para apagar el quemador, presione la perilla manteniendola así y al mismo tiempo gírela en sentido de las manecillas del reloj hasta la posición cerrado para evitar fugas (posición vertical de la perilla). (Ver Dibujo F).

ENCENDIDO ELECTRÓNICO DEL QUEMADOR DEL HORNO CON BOTÓN.

- Abra la puerta del horno.
- **Presione y gire** la perilla del horno en sentido contrario a las manecillas del reloj y al mismo tiempo presione el botón de encendido.

a) Si su estufa tiene termocontrol
La perilla se girará a la posición de máximo consumo (MÁX).

b) Si su estufa tiene termostato mantenga la perilla presionada y gire a lo máximo permitido. Si cuenta con termostato de seguridad mantenga presionada la perilla durante aproximadamente 40 seg.

- Una vez encendido el quemador, regule con la perilla del horno la intensidad de la flama, según la temperatura deseada.

Notas: - Asegúrese a través del agujero frontal del piso del horno, que el quemador esté encendido.
- Las estufas con termostato cuentan con una posición de flama mínima indicada como 110º C, esta posición de **ninguna manera es Apagado.**

Dibujo F

- Para apagar el quemador, presione la perilla manteniendola así y al mismo tiempo gírela en sentido de las manecillas del reloj hasta la posición cerrado para evitar fugas (posición vertical de la perilla). (Ver Dibujo F)

MODELOS CON ENCENDIDO CERILLO DEL QUEMADOR DEL HORNO.



- Abra la puerta del horno.
- Encienda un cerillo o encendedor comercial y acerque la flama al orificio para encendido ubicado en el piso del horno.
- Presione y gire la perilla del horno en sentido contrario a las manecillas del reloj: La perilla se girará a la posición marcada con (Máx).
- Una vez encendido el quemador, regule con la perilla del horno la intensidad de la flama, según la temperatura deseada.
- Para apagar el quemador, presione nuevamente la perilla y gírela en sentido de las manecillas del reloj hasta la posición cerrado (posición vertical de la perilla), (Dibujo F).

MODELOS CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE QUEMADORES SUPERIORES Y HORNO EN PERILLAS

Su estufa cuenta con interruptores de encendido en las perillas por lo que para encender sus quemadores u horno solo tiene que seguir los siguientes pasos:

Para quemadores superiores:



Dibujo G

a) Presione y gire la perilla correspondiente al quemador que desee encender en sentido contrario de las manecillas del reloj, hasta la posición indicada por un rayo ϟ, inmediatamente después se escuchará un chasquido, mantenga la perilla en esa posición hasta que el quemador encienda. (Dibujo G).

b) Una vez encendido el quemador puede regular la intensidad de la flama a su necesidad.

c) Para apagar el quemador, sólo gire la perilla en sentido de las manecillas del reloj hasta la posición cerrado (posición vertical de la perilla). (Dibujo F).

PARA QUEMADOR DEL HORNO.

a) Abra la puerta del horno, donde pueda observar el agujero frontal en el piso de horno.



Dibujo H

b) Presione y gire hasta la temperatura deseada, asegúrese de oprimir hasta el fondo y escuchará un chasquido. En este momento se encenderá el quemador del horno. (Dibujo. H).

NOTA: Si su estufa cuenta con termostato de seguridad: Mantenga presionada la perilla durante aproximadamente 40 segundos. En caso de apagarse el quemador repita la operación **b)** y mantenga presionada la perilla hasta que encienda.

Advertencia: Suelte la perilla y asegúrese a través del agujero frontal del piso del horno que el quemador esté encendido. De lo contrario repita la operación.

c) Para apagar el quemador, presione la perilla manteniendola así y al mismo tiempo gírela en sentido de las manecillas del reloj hasta la posición cerrado para evitar fugas (posición vertical de la perilla). (Ver Dibujo F)

MODELOS CON TERMOCONTROL EN EL HORNO

Si su estufa posee termocontrol en el horno, el paso del gas y por lo tanto el tamaño de la flama y la temperatura máxima alcanzada, dependerán de la temperatura que usted haya seleccionado.

MODELOS CON TERMOSTATO EN EL HORNO

Su modelo de estufa podrá tener termostato o termostato con seguridad en el horno, estos regularán el paso del gas y por lo tanto el tamaño de la flama, logrando mantener constante la temperatura que usted haya seleccionado en la perilla para cocinar en el horno.

Al exterior de la perilla, se encuentran impresos los grados centígrados (según modelo).

! NOTA IMPORTANTE

Si su estufa tiene termostato, la intensidad de la flama inicial siempre será máxima e irá disminuyendo a medida que el horno vaya alcanzando la temperatura deseada.

NOTA: Para identificar si su estufa cuenta con **termostato de seguridad,** observe si junto al quemador horno y la bujía se integra un **termopar,** que solo aplica para estos modelos (Figura A).



Figura A